

Инструкция за обучение на дистанционно управление MAG 250/254

В комплекта е включено дистанционно управление със специален блок с 5 програмируеми бутона (надписани със син цвят), на които може да се зададе управление на други уреди (телевизор, усилвател).

За програмиране на бутоните е необходимо да изпълните следните действия:

Натиснете левия бутон „Вкл. /Изкл.“ и „A/V“ едновременно. Когато зелената светлина на левия бутон „Вкл. /Изкл.“ престане да мига и започне да свети постоянно, устройството е готово за обучение. Натиснете бутона който искате да обучите – зелената светлина започва да мига.

Поставете двете дистанционни управления едно срещу друго и натиснете на другото дистанционно бутона, чиято функция искате да дублирате на вашето устройство. Задръжте 2 секунди.

След 2 бързи премигвания, когато зелената светлина на левия бутон „Вкл. /Изкл.“ започне да свети постоянно, можете да продължите обучението на друг бутон.

Повторете процеса на обучение за всички бутони от които имате нужда.

Натиснете левия бутон „Вкл. /Изкл.“ и „A/V“ едновременно за запазване на данните от обучението, зелената светлина ще изгасне.

Нулиране

Натиснете бутоните SETUP и OK едновременно и задръжте за две секунди. След 5 бързи премигвания резултатите от програмирането ще бъдат изчистени.

